



FAB-ASS-02

Procédure d'assemblage :

Train Arrière

Etape :	Action à réaliser :	Matériel :	Observations :
1	Assembler le pignon et l'axe , (<i>Respecter la cote de 19 mm</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Petit marteau - Cale en bois - Gabarit de profondeur 	
2	Assembler l'axe métallique et la jante .	<ul style="list-style-type: none"> - Petit marteau - Cale en bois 	
3	Assembler le joint torique inférieur et l'axe métallique (<i>respecter la distance D</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Cale d'épaisseur 	
4	Assembler le châssis et l'axe métallique		
3	Assembler le joint torique supérieur et l'axe métallique (<i>jeu de 1mm</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Cale d'épaisseur 	
4	Assembler l'axe métallique et la jante .	<ul style="list-style-type: none"> - Petit marteau - Cale en bois 	